如何在 Aspen Plant Scheduler 的计划面板上配置当前时间指示线？

编者按

1）这篇中文技术支持文章将会告诉我们如何在 Aspen Plant Scheduler 的计划面板上配置当前时间指示线。

2）您也可以从 AspenTech 技术支持网站链接中找到对应的中/英文版技术支持文章。

3）欢迎您点击下方 AspenTech 培训中心链接，查看 AspenTech 中文公开课程安排：

北京公开课程安排

上海公开课程安排

中国其他地区 / 网络虚拟课程安排

4）在您使用我们的软件，或者查看我们的技术支持文章时，遇到任何问题，欢迎联系 AspenTech 技术支持：

邮箱：esupport@aspentech.com

网址：esupport.aspentech.com

电话：(86) 10 53875867

5）言归正传，请您欣赏我们的中文技术支持文章：

如何在 Aspen Plant Scheduler 的计划面板上配置当前时间指示线？

问题描述

如何在 Aspen Plant Scheduler 的计划面板上配置当前时间指示线？

解决方案

CNTLS 中的 TZONE 参数允许用户设置其在计划面板上显示当前指示时间线时 SCM 所使用的时区。

在 CNTLS（TZONE）中您可以设置下述可能值中的任意一个：

可能的值：

© 2020 Aspen Technology, Inc. All rights reserved.

- 和 UTC 时间的偏差（小时）
- Windows 注册表中所显示的时区 ID

注意：如果此参数缺失或者参数值为空，SCM 将会采用默认值（电脑的本地时间）。

关键词

Aspen SCM, Chinese, 中文

© 2020 Aspen Technology, Inc. All rights reserved.