在 Aspen Plant Scheduler 中查看导航窗口的控制设置是什么?

编者按

1）这篇中文技术支持文章将会告诉我们在 Aspen Plant Scheduler 中查看导航窗口的控制设置。

2）您也可以从 AspenTech 技术支持网站链接中找到对应的中/英文版技术支持文章。

3）欢迎您点击下方 AspenTech 培训中心链接，查看 AspenTech 中文公开课程安排：

北京公开课程安排

上海公开课程安排

中国其他地区 / 网络虚拟课程安排

4）在您使用我们的软件，或者查看我们的技术支持文章时，遇到任何问题，欢迎联系 AspenTech 技术支持：

邮箱：esupport@aspentech.com

网址：esupport.aspentech.com

电话：(86) 10 53875867

5）言归正传，请您欣赏我们的中文技术支持文章：

在 Aspen Plant Scheduler 中查看导航窗口的控制设置是什么?


问题描述

此技术支持文章描述了在Aspen Plant Scheduler中查看导航窗口的控制设置。

解决方案

在 Aspen Plant Scheduler 中, 导航栏是 **RBNAVMAP** 和 **RBTIER** 的交叉点，因此屏幕是否可见是 PS 层和用户角色的一个功能。

© 2019 Aspen Technology, Inc. All rights reserved.



注意：在所有其他 CAPS 中，导航栏仅基于 **RBNAVMAP** 中配置的用户角色。

关键词

Aspen Plant Scheduler, Navigation Pane, 导航窗口, Chinese, 中文

© 2019 Aspen Technology, Inc. All rights reserved.