

Defect 44972: 仪表板不允许放大文件名中带有特殊字符的绘图

编者按

1) 这篇[中文技术支持文章](#)将会告诉我们如何解决仪表板不允许放大文件名中带有特殊字符的绘图问题（Defect 44972）。

2) 您也可以从 AspenTech 技术支持网站[链接](#)中找到对应的中/英文版技术支持文章。

3) 欢迎您点击下方 AspenTech 培训中心链接，查看 AspenTech 中文公开课程安排：

[北京公开课程安排](#)

[上海公开课程安排](#)

[中国其他地区 / 网络虚拟课程安排](#)

4) 在您使用我们的软件，或者查看我们的技术支持文章时，遇到任何问题，欢迎联系 AspenTech 技术支持：

邮箱：esupport@aspentech.com

网址：esupport.aspentech.com

电话：(86) 10 53875867

5) 言归正传，请您欣赏我们的中文技术支持文章：

Defect 44972: 仪表板不允许放大文件名中带有特殊字符的绘图

问题描述

aspenONE Process Explorer 允许创建仪表板布局，以便在同一视图中显示多个绘图和图形。

当仪表板布局中包含的绘图文件或图形的文件名中有特殊字符，例如 -, _, & 等。通过仪表板点击放大绘图会报错：

“文件名不存在”。

解决方案

确保绘图文件或图形的文件名不包含空格字符或特殊字符。


例如：

如果文件名是 R2_TEMPERATURE_PLOT，修改文件名为 R2TEMPERATUREPLOT

如果绘图文件或图形在某个文件夹下，确保文件夹名称不包含空格字符和特殊字符。

例如：

如果文件夹名称包含空格，在仪表板中放大此文件夹中的绘图很有可能会报错。



修改文件夹名为



修复的版本

44972: V10.1 及以上版本已修复

关键词

special, Filename, 文件名, Chinese, 中文