在 DMC3/APC Builder 中找到控制器通用配置

编者按

1）这篇中文技术支持文章将会告诉我们如何在 aspenONE DMC3/APC Builder 找到 APC 控制器的通用配置。

2）您也可以从 AspenTech 技术支持网站链接中找到对应的中/英文版技术支持文章。

3）欢迎您点击下方 AspenTech 培训中心链接，查看 AspenTech 中文公开课程安排：

北京公开课程安排

上海公开课程安排

中国其他地区 / 网络虚拟课程安排

4）在您使用我们的软件，或者查看我们的技术支持文章时，遇到任何问题，欢迎联系 AspenTech 技术支持：

邮箱：esupport@aspentech.com

网址：esupport.aspentech.com

电话：(86) 10 53875867

5）言归正传，请您欣赏我们的中文技术支持文章：

在 DMC3/APC Builder 中找到控制器通用配置


问题描述

DMCPlus Build具有控制器文件上通用参数的显式选项卡。 APC Builder和DMC3 Builder有类似的选项，但是访问它们需要用不同的方式。

解决方案

对于 APC Builder 和 DMC3 Builder，可以在 simulation 窗口中找到控制器通用参数。 导航到 simulation 窗口，点击上部的“Application details”按钮将打开一个菜单，其中包含控制器上的所有通用参数（General Parameters），就像 DMCPlus Build General 选项一样。 在窗口的顶部，扩展菜单可以让我们浏览 MV 和 CV 参数。

© 2018 Aspen Technology, Inc. All rights reserved.



关键词

DMC3 Builder, General, 通用, APC Builder, Application Details, DMCPlus Build, Chinese, 中文

© 2018 Aspen Technology, Inc. All rights reserved.